

ACRO BE100

Astell&Kern

INSTRUCTION BOOK

Benutzeranleitung

CONTENTS

Erste Schritte⁻⁰¹

Bevor Sie das Produkt verwenden	02
Enthaltene Artikel	03
Teilebezeichnungen	04
Energieverwaltung	06
Anschlüsse	09

Gerät verwenden⁻⁰²

Grundlegende Funktionen	11
Musik hören	13
Wiedergabe von Radiosendern	14

Weitere Informationen⁻⁰³

Sicherheitsvorkehrungen	16
Fehlerbehebung	18
Copyright	19
Zertifizierungen	19
Registrierte Handelsmarken	20
Haftungsausschluss	20
Technische Daten	21


Bevor Sie das Produkt verwen- den

Die Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung basieren auf den Standardeinstellungen dieses Produkts. Die Inhalte dieser Bedienungsanleitung können vom tatsächlichen Produkt abweichen, je nach den Änderungen der Spezifikationen des Herstellers, und die Bilder in der Bedienungsanleitung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Einige Funktionen stehen je nach Hersteller oder Modell des Mobilgeräts möglicherweise nicht zur Verfügung. Bitte fragen Sie beim Hersteller des Mobilgeräts nach. Durch Flüssigkeiten verursachte Ausfälle sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Enthal- tene Artikel

Zur Verbesserung der Leistung oder Qualität des Produkts kann der Lieferumfang ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



ACRO BE100



FM-Antenne



Stromadapter



Adapterstecker
(UK, KR, EU, US&JP, CN)



Kurzanleitung &
Garantiekarte

FM-Antenne: FM-Sender empfangen.

Stromadapter: Versorgt das Produkt mit Strom.

Adapterstecker: Unterschiedliche Stecker für die einzelnen Länder.

Kurzanleitung: Eine kurze Anleitung für Ihr Produkt.

Garantiekarte: Bitte bewahren Sie die Garantiekarte auf, da Sie sie benötigen, wenn Sie Kundendienst anfordern.

Benutzeranleitung des Produkts:

Die Bedienungsanleitung kann von der Astell&Kern-Webseite heruntergeladen werden:


[<http://www.astellnkern.com Support > Download>].



Die FM-Radiofunktionen können je nach Modell variieren.

Teilebezeichnungen

Das Aussehen des Produkts sowie Aufdrucke und Eingravierungen auf dem Produkt können sich je nach den Spezifikationen des Herstellers unterscheiden.



Voreinstellung: Sie können bis zu 6 Radiosender Ihrer Wahl speichern.

Bass: Bassregler einstellen.

Wiedergabe / Pause: Musik wiedergeben oder anhalten.

Strom / Lautstärke / Modus:

Lange gedrückt halten – Das Gerät ein-/ausschalten.

Kurz drücken – Modus wechseln.

Drehen Sie am Rad, um die Lautstärke einzustellen.

Höhenregler: Höhenregler einstellen.

Vorheriger Titel / Kanal: Zum vorherigen Titel / Kanal gehen.

Nächster Titel / Kanal: Zum nächsten Titel / Kanal gehen.

Stromanschluss: Schließen Sie den Stromadapter an, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

Service-Buchse: Verwenden Sie diese Buchse für den Kundendienst.

AUX IN: Verwenden Sie diese Buchse, um ein externes Gerät anzuschließen, um den Ton auszugeben.

Antennenbuchse: Mit dieser Buchse können Sie die Antenne anschließen.



Die FM-Radiofunktionen können je nach Modell variieren. Die Service-Buchse wird nur für den Kundendienst benötigt. Wenn Sie das Produkt bei abgenommener Service-Buchsenabdeckung verwenden, kann dies zu einem Produktausfall führen.

Die Frontabdeckung des Lautsprechers kann nicht entfernt werden. Entfernen Sie die Abdeckung niemals. Dies kann Schäden am Lautsprecher verursachen.

Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf die Fahrlässigkeit des Kunden zurückzuführen sind.


Energie- verwal- tung

Anschluss des Adapters und des Steckers

1. Entfernen Sie den Adapter, indem Sie die Unterseite der Abdeckung drücken und anheben.



2. Nehmen Sie den für Ihr Land gültigen Stecker und schieben Sie ihn runter, bis er einrastet.



3. Wechseln Sie den Stecker, indem Sie die Unterseite drücken und anheben.




Drücken Sie nicht zu stark auf den Stecker. Dadurch könnte er Schaden nehmen. Überprüfen Sie die Richtung sorgfältig, bevor Sie anfangen.

Achten Sie darauf, den für Ihr Land passenden Stecker zu verwenden.

Anschlussspannung

1. Verbinden Sie das Adapterkabel mit [Strom] an der Rückseite des Produkts.
2. Wählen Sie den für Ihr Land passenden Stecker, schließen Sie ihn an den Adapter an und dann an die Steckdose, um das Produkt mit Strom zu versorgen.



Spezifikationen des Stromadapters: 19 V / 3,43 A

Achten Sie darauf, den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Stromadapter zu verwenden. Adapter, die nicht den Spezifikationen des Produkts entsprechen, können zu einem Ausfall des Produkts führen.

Feuchtigkeit am Stromanschluss können zu einem Produktausfall führen. Entfernen Sie jegliche Feuchtigkeit vom Stromanschluss, bevor Sie ihn verwenden.

Achten Sie darauf, den Stecker zu verwenden, der in die landesübliche Steckdose passt.

Der Adapter wird während der Nutzung möglicherweise heiß. Das ist ganz normal und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder die Funktion des Produkts.

Wenn Sie das Produkt aufladen, während die Buchse feucht ist, kann das Produkt Schaden nehmen. Trocknen Sie es vor dem Aufladen gründlich.

Verbiegen Sie die Adapterbuchse nicht zu stark. Dies könnte dazu führen, dass das Stromkabel abbricht.

Ziehen Sie stets das Stromkabel aus der Steckdose, bevor Sie es vom Lautsprecher trennen.

Einschalten des Geräts

1. Halten Sie das [Strom / Lautstärke / Modus]-Rad gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten.
 - Die vordere Anzeige zeigt [BT] und die LED unter dem [Strom / Lautstärke / Modus]-Rad leuchtet auf.

Ausschalten des Geräts

1. Halten Sie bei eingeschaltetem Strom das [Strom / Lautstärke / Modus]-Rad gedrückt.
 - Der Text auf der vorderen Anzeige verschwindet und die LED unter [Strom / Lautstärke / Modus] schaltet ab.

Vordere Anzeige


Je nach Modus und Kontext erscheint ein anderer Text.

Text	Status
<i>BT P</i>	Bluetooth-Pairing Standby
<i>BT</i>	Bluetooth-Modus
<i>Fm</i>	Radio-Modus
<i>AUX</i>	Anschluss externer Geräte
<i>99.8</i> (FM-Frequenz - beispielsweise 99,8)	Radio-Kanal
<i>P 99.8</i> (Gespeicherte FM-Frequenz - beispielsweise P 99,8)	Gespeicherter Radio-Kanal
<i>TREB 0,1,2,3,4,5</i>	Höhenstufen (0/1/2/3/4/5)
<i>BASS 0,1,2,3,4,5</i>	Bassstufen (0/1/2/3/4/5)

Ans- lüsse

Anschluss an ein Mobilgerät

1. Wenn das Produkt eingeschaltet ist, schaltet es automatisch in den Bluetooth-Pairing Standby-Modus.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät ein: [Einstellungen > Anschlüsse > Bluetooth]
3. Wählen Sie [ACRO BE100] aus, wenn aus der Gerätesuche hervorgeht, dass es vollständig mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist.



In den Bluetooth-Pairing-Modus schalten

Verwenden Sie diesen Modus, um den momentanen verbundenen Mobilgerät per Bluetooth zu verbinden.

1. Halten Sie die [Preset]-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt.
 - Die vordere Anzeige zeigt [BT P] an und wechselt in den Pairing-Standby-Status.



Das Anschlussbild hängt vom angeschlossenen Mobilgerät und der Software-Version ab.

Nachdem das Pairing beendet wurde, überprüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie die Lautsprecher verwenden.

Wenn Bluetooth-Pairing nicht funktioniert, halten Sie die [Preset]-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Pairing-Standby-Status zu wechseln.

Wenn Sie das Produkt an ein Gerät anschließen, achten Sie darauf, dass es sich in dessen Nähe befindet. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen oder Rauschen kommen, je nach Umgebung des Nutzers.

Verwenden Sie die Lautsprecher im Umkreis von 10 Metern des angeschlossenen Geräts. Die Entfernung zum Gerät kann die Qualität Ihres drahtlosen Anschlusses beeinflussen.


Achten Sie darauf, dass sich zwischen dem Produkt und dem angeschlossenen Gerät keine Hindernisse befinden. Hindernisse wie Personen, Wände, Ecken, Trennwände und so weiter, können sich auf die Qualität Ihres drahtlosen Anschlusses auswirken. Verwenden Sie das Gerät so, dass sich zwischen dem Produkt und dem angeschlossenen Gerät keine Hindernisse befinden.

Berühren Sie nicht das an das Produkt angeschlossene Gerät. Dies kann die Qualität Ihres drahtlosen Anschlusses beeinflussen.

Bluetooth verwendet die selbe 2,4 GHz-Frequenz wie industrielle / wissenschaftliche / medizinische / elektronische Geräte und drahtloses LAN. Dies kann zu Störungen zwischen Geräten führen und sich auf die Qualität der drahtlosen Verbindung auswirken.

Grund- legende Funk- tionen

Tastenbetrieb



-
- | | |
|--|--|
| 1 <small>Preset</small> Voreinstellung | Bluetooth-Modus: Halten Sie die [Preset]-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Pairing-Modus zu gelangen.
Radio-Modus: Sie können bis zu 6 Sender Ihrer Wahl speichern. |
| 2 <small>Treble</small> Höhenregler | Drücken Sie die Taste [Treble], um die Höhenstufen einzustellen. Hat sechs unterschiedliche Einstellungen: 0>1>2>3>4>5 |
| 3 <small>Bass</small> Bass | Drücken Sie die Taste [Bass], um den Bass einzustellen. Hat sechs unterschiedliche Einstellungen: 0>1>2>3>4>5 |
| 4 « Vorheriger Titel / Kanal | Bluetooth-Modus: Zum vorherigen Titel gehen.
Radio-Modus: Zum vorherigen Kanal gehen. |
-

5	» Wiedergabe / Pause	Die Musik oder das Radio abspielen / anhalten.
6	» Nächster Titel / Kanal	Bluetooth-Modus: Zum nächsten Titel gehen. Radio-Modus: Zum nächsten Kanal gehen.
7	Strom / Lautstärke / Modus	Lange gedrückt halten – Das Gerät ein-/ausschalten. Kurz drücken – Modus wechseln. In drei Modi verfügbar: BT > FM > AUX Drehen Sie am Rad, um die Lautstärke einzustellen.



Die FM-Radiofunktionen können je nach Modell variieren. Drücken Sie die Touch-Taste nicht mit einem spitzen oder scharfen Gegenstand. Dadurch könnte das Produkt eine Fehlfunktion erleiden.

Damit das Gerät richtig funktioniert, sollten Sie die Tasten nicht zu schnell nacheinander drücken. Damit das Gerät richtig funktioniert, sollten Sie die Tasten richtig drücken.

Musik hören

Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung her, um Musik zu hören

1. Drücken Sie das [Strom / Lautstärke / Modus]-Rad, um es in den [BT]-Modus zu stellen.
 - Die vordere Anzeige zeigt [BT] an.
2. Nachdem Sie den Lautsprecher und das Mobilgerät per Bluetooth angeschlossen haben, können Sie die Musik über die Lautsprecher hören, indem Sie sie auf dem Mobilgerät abspielen.
3. Mit den Tasten auf dem Mobilgerät oder dem Lautsprecher können Sie Funktionen wie Pause, Wiedergabe, Nächster und Vorheriger Titel auswählen.

Stellen Sie eine Verbindung zu einem externen Gerät her, um Musik zu hören

1. Drücken Sie das [Strom / Lautstärke / Modus]-Rad, um es in den [AUX]-Modus zu stellen.
 - Die vordere Anzeige zeigt [AUX] an.
2. Verbinden Sie das externe Gerät mit der [AUX]-Buchse auf der Rückseite mit einem Kabel, das den Spezifikationen des Produkts entspricht.
3. Wenn Sie Musik auf einem externen Gerät abspielen, wird die Musik über den Lautsprecher ausgegeben.



Das Audiokabel für den Anschluss an das externe Gerät ist nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

Sie können nur externe Geräte anschließen, die 3,5 mm-Audio-Output unterstützen.

Wenn Sie die Lautstärke zu hoch aufdrehen, kann dadurch der Lautsprecher beschädigt werden.

Je nach Musik kann zu langes Hören bei voller Lautstärke die Lautsprecher beschädigen.

Max 2 Vrms für Aux In ist zugelassen.

Wiedergabe von Radiosendern

Wiedergabe von Radiosendern

1. Drücken Sie das [Strom / Lautstärke / Modus]-Rad, um es in den [FM]-Modus zu stellen.
 - Die vordere Anzeige zeigt [FM] an.
2. Drücken Sie die Tasten [◀◀ / ▶▶], um die gewünschte Frequenz einzustellen.
 - Die vordere Anzeige zeigt die neue Frequenz an.
 - Mit den Tasten [◀◀ / ▶▶] können Sie die Frequenz in 0,1 MHz-Schritten ändern.
 - Wenn Sie [◀◀ / ▶▶] gedrückt halten, sucht das Gerät nach einer verfügbaren Frequenz.
3. Wenn Sie die Taste [▶||] drücken, pausieren Sie das Radio bzw. setzen die Wiedergabe fort.

Einen Radiosender speichern

Häufig besuchte Radiofrequenzen können über die Funktion Voreinstellung gespeichert werden.

1. Gehen Sie zur gewünschten Frequenz und halten Sie die Taste [Preset] gedrückt.
2. Die aktuelle Frequenz blinkt auf der vorderen Anzeige mit einem P vor der Frequenz und der Sender ist gespeichert.
 - Sie können bis zu 6 Sender speichern.

Einen gespeicherten Radiosender hören

1. Drücken Sie im [FM]-Modus auf [Preset], um zum gespeicherten Sender zu springen.
 - Die vordere Anzeige zeigt die Frequenz mit [P] an.
2. Drücken Sie auf [Preset], um durch die gespeicherten Sender zu springen.
3. Mit [◀◀ / ▶▶] können Sie zu einer anderen Frequenz im Preset-Modus wechseln.

Löschen eines gespeicherten Radiosenders

Wenn Sie alle sechs Voreinstellungen gespeichert haben und eine neue Frequenz speichern möchten, erscheint auf der vorderen Anzeige [FULL]. In diesem Fall müssen Sie eine Voreinstellung löschen, um einen neuen Sender speichern zu können.

1. Gehen Sie zur Frequenz, die Sie löschen möchten und halten Sie die Taste [Preset] gedrückt.
2. Die aktuelle Frequenz blinkt auf der vorderen Anzeige mit einem P vor der Frequenz und der Sender ist gelöscht.



Die FM-Radiofunktionen können je nach Modell variieren.

Sicherheitsvorkehrungen

Produkt

- Stecken Sie keine Metallgegenstände (Münzen, Haarnadeln usw.) und keine brennbaren Materialien in das Gerät.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Schalten Sie das Gerät unter keinen Umständen ein, wenn es mit Regen (Wasser), Getränken, flüssigen Medikamenten, Schweiß oder anderen Arten von Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist. Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch sauber und lassen Sie es vom Kundendienst überprüfen. (Durch Wasser beschädigte Geräte werden unabhängig von der Garantiezeit kostenpflichtig repariert. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass das Gerät reparierbar ist.)
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder extremen Temperaturen aus (0 °C - 40 °C; 32 °F - 104 °F) wie beispielsweise das Innere eines Autos während der Sommerzeit.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in heißen oder feuchten Orten wie z. B. einer Sauna.
- Vermeiden Sie Orte, an denen das Gerät Feuchtigkeit, Staub oder Rauch ausgesetzt ist.
- Nutzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit auf Tüchern, elektrischen Heizdecken oder Teppichen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder in einer Mikrowelle auf.
- Versuchen Sie niemals das Produkt auseinanderzubauen, zu reparieren oder auf irgendeine Art und Weise eigenständig zu modifizieren.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von magnetischen Gegenständen auf (Magnete, TV-Geräte, Monitore, Lautsprecher usw.).

- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel auf dem Produkt, da dies zu Veränderungen an der Oberfläche und der Lackierung führen kann.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Schlägen aus (vermeiden Sie Orte mit starken Schwingungen und so weiter).
- Drücken Sie nicht gleichzeitig auf mehrere Tasten.
- Drücken Sie die Tasten nicht zu fest.
- Blockieren Sie die Schlitze auf der Rückseite nicht, aus denen der Ton kommt.
- Stellen Sie keine Feuerquellen wie beispielsweise Kerzen auf das Gerät.
- Installieren und nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten wie Wärmestrahlern, Heizungen oder Öfen.
- Installieren Sie das Produkt nicht in engen Räumen, in Bücherregalen oder an ähnlichen Stellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Stromkabel entfernen.
- Bitte sichern Sie die FM-Antenne an den Antennenport.

Sonstiges

- Nutzen Sie das Gerät nach Möglichkeit nicht bei einem Gewitter, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern.
- Hören Sie Musik nicht über längere Zeit bei übermäßiger Lautstärke.

Fehler- behebung

Allgemeine Fehler und Lösungen

1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
 - Bitte überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
2. Es ist kein Ton zu hören.
 - Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf [0] eingestellt ist.
 - Überprüfen Sie die Lautstärke des angeschlossenen Mobilgeräts oder des externen Geräts.
 - Überprüfen Sie die Line-Out-Einstellungen im angeschlossenen externen Gerät.
3. Der Ton kann verzerrt sein.
 - Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf zu hoch eingestellt ist.
 - Stellen Sie die Höhen- und Bassstufen erneut ein.
4. Kann nicht mit Bluetooth verbunden werden.
 - Überprüfen Sie die Bluetooth-Einstellungen im Mobilgerät, das Sie anschließen möchten.
 - Trennen Sie das Mobilgerät von Bluetooth und schließen Sie es erneut an.
 - Bewegen Sie das Mobilgerät nah an das Produkt und versuchen Sie erneut es zu verbinden.
 - Halten Sie sich nicht in der Nähe von Mikrowellen und drahtlosen Netzwerkgeräten auf und probieren Sie die Verbindung erneut aus.
5. Das Radio rauscht.
 - Stellen Sie die Position und Höhe der Antenne ein.
 - Bewegen Sie das Produkt und überprüfen Sie es erneut.

Copyright

Dreamus Company behält die Rechte an Patenten und Marken, Urheberrechten und anderen geistigen Eigentumsrechten bezüglich dieses Handbuchs.

Dies umfasst das Verbot, jegliche Teile dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise zu duplizieren oder reproduzieren, ohne zuvor die schriftliche Genehmigung von Dreamus Company eingeholt zu haben. Die Verwendung und Reproduktion des vollständigen Dokuments oder von Teilen des Dokuments wird strafrechtlich verfolgt. Software, Audio-, Video- und alle anderen dem Urheberrecht unterliegenden Inhalte sind den Gesetzen des Urheberrechts entsprechend geschützt.

Die nicht genehmigte Reproduktion oder Weitergabe der urheberrechtlich geschützten Inhalte aus diesem Produkt unterliegt der rechtlichen Verantwortung des Benutzers, die dieser vollständig annimmt.

Die in Beispielen verwendeten Firmen, Organisationen, Produkte, Personen und Ereignisse basieren nicht auf tatsächlichen Daten.

Es ist nicht die Absicht von Dreamus Company, irgendeine Firma, Organisation, irgendein Produkt, irgendeine Person oder irgendein Ereignis mit diesem Handbuch in Verbindung zu bringen und es sollte keine solche Schlussfolgerung getroffen werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die zutreffenden Urheberrechtsgesetze einzuhalten.

Copyright © Dreamus Company. All Rights Reserved.

Zertifizierungen

KC/FCC/CE/TELEC

Gerät der Klasse B (Kommunikationsapparatur für die private Nutzung): Dies ist ein Gerät der Klasse B, das gemäß den EMV-Richtlinien für die private Nutzung registriert ist. Das Gerät kann in Wohngebieten und in allen anderen Bereichen verwendet werden.



FCC-ID: QDMDSM21

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Vorgaben: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) darf nicht anfällig gegenüber empfangenen Störungen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with FCC & IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This module may not be co-located with any other transmitters or antennas. The antenna must be installed such that 20cm is maintained between the antenna and users

Registrierte Handelsmarken



LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.



Qualcomm® aptX™ HD

Qualcomm aptX ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und / oder dessen Tochterunternehmen.

Qualcomm ist ein Handelszeichen von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

aptX ist ein Handelszeichen von Qualcomm Technologies International, Ltd., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Haftungsausschluss

Hersteller, Importeur und Distributoren haften nicht für Schäden, einschließlich Unfallverletzungen und sonstige Verletzungen, die durch die unsachgemäße Nutzung oder den unsachgemäßen Betrieb dieses Produktes entstehen.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen basieren auf den aktuellen Produktspezifikationen.

Dreamus Company, der Hersteller dieses Geräts, ist damit beschäftigt, neue ergänzende Funktionen hinzuzufügen und wird auch in Zukunft neue Technologien einsetzen.

Alle technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Product Name	ACRO BE100
Product Type	Bluetooth Loudspeaker
Model Name	DSM21
Woofer Unit	4inch x1
Twitter Unit	1.5inch x2
Amplifier Output	55W(25W x1 + 15W x2)
Frequency Response	50 ~ 20kHz
Maximum Sound Level	94dB SPL @1m
Bluetooth Version	5.0
Bluetooth Codecs	SBC, AAC, aptX™ HD, LDAC
Indicators	14segment
Power Input	19V / 3,43A
AUX	3.5mm Stereo
Dimensions	261 x 164 x 171(mm)
Weight	about 3.2kg